



JBM - 53730 - ESTUCHE DE HERRAMIENTAS DE 216 PIEZAS / CON VASOS HEXAGONALE

Maletín de herramientas profesional con 216 piezas con vasos hexagonales.

Estuche de herramientas profesional con 216 piezas con vasos hexagonales.

Incluye:

Herramientas de 1/2":

14 vasos métricos hexagonales: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm.

5 vasos métricos largos hexagonales: 16, 17, 18, 19 y 22 mm.

3 vasos torx: E20, E22 y E24.

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos.

2 barras de extensión de 125 y 250mm.

1 articulación universal.

1 adaptador 3/8" hembra - 1/2" macho.

2 vasos de bujía: 16 y 21 mm.

1 punta Torx T70.

1 punta Allen H14.

7 llaves allen : 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5mm.

12 llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm.

1 adaptador de cabezales (8mm).

Herramientas de 3/8":

10 vasos métricos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm.

6 vasos métricos largos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14 y 15 mm.

6 vasos torx: E10, E11, E12, E14, E16 y E18.

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos.

1 barra de extensión de 125mm.

1 articulación universal.

1 vaso de bujía de 18mm.

1 adaptador de cabezales (8mm).

30 cabezales (8x30mm):

Estrella: PH2, PH3 y PH4.

Estrella doble: PH2, PH3 y PH4.

Allen: H7, H8, H10 y H12.

Plano: SL8, SL10 y SL12.

Torx: T40, T45, T50, T55 y T60.

Torx inviolable: T40, T45, T50, T55 y T60.

Ribe: M10, M11, M12 y M13.

12 cantos: M10 y M12.

Torx 5 cantos inviolable: T50.

Herramientas de 1/4":

13 vasos métricos hexagonales de : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm.

7 vasos métricos largos hexagonales de : 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm.

5 vasos Torx : E4, E5, E6, E7 y E8.

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos.

1 articulación universal.

1 mango destornillador.

2 barras de extensión: 50 y 100mm.

1 mango corredizo.

1 destornillador imantado.

1 adaptador de cabezales (6mm).

30 cabezales para el mango destornillador:

Estrella: PH0, PH1, PH2.

Estrella doble: PZ0, PZ1, PZ2.

Allen: H3, H4, H5 y H6.

Plano: SL4, SL5.5, SL6.5 y SL7.

Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 y T30.

Torx inviolable: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 y T30.

45 cabezales (6x25mm):

Allen inviolable: H2, H2.5, H3, H4, H5 y H6.

Torx: T5, T6 y T7.

Torx inviolable: T7.

Ribe: M5, M6, M7, M8 y M9.

12 cantos: M5, M6 y M8.

Torx 5 cantos inviolable: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45.

Punta cuadrada: 0, 1, 2, 3.

Punta tensor: 4, 6, 8, 10.

Cuatri-punta: 6, 8, 10.

Mariposa: 1, 2, 3.

Tri-punta: 1, 2, 3, 4.

1 cabezal adaptador para vasos de 1/4".

